

Bosch TWK3M124, 1,7 l, 2400 W, Rot, Kunststoff, Wasserstandsanzeige, Überhitzungsschutz

2400 W - 1.7 L - 261 x 228 x 159 mm

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	Bosch
Hersteller Art. Nr.	TWK3M124
EAN/UPC	4242005397884



Beschreibung

Der Deckel öffnet sich auf Knopfdruck.

Das Befüllen des Wasserkochers sollte so einfach wie möglich sein. Der Deckel dieses praktischen Wasserkochers lässt sich ganz einfach per Knopfdruck öffnen.

Spare Zeit und Energie mit der Tassenanzeige.

Dank der gut ablesbaren Tassenanzeige kannst du genau die gewünschte Wassermenge erhitzen. Indem du nur die Menge erhitzt, die du tatsächlich benötigst.

Weniger Kalk, mehr Geschmack und Genuss.

Kalk kann den Geschmack deines Tees beeinträchtigen. Dank des entnehmbaren Filters gelangen keine Kalkpartikel in das Wasser. Der Filter ist besonders leicht zu entfernen, zu reinigen und unterstützt das einwandfreie Funktionieren des Wasserkochers.

Praktische Wasserstandsanzeige auf beiden Seiten - für Rechts- und Linkshänder.

Befülle den Wasserkocher ganz einfach mit der tatsächlich benötigten Wassermenge. Die leicht ablesbare Wasserstandsanzeige ist auf beiden Seiten des Wasserkochers sichtbar - ideal für Links- und Rechtshänder.

3-fach sicher durch automatische Abschaltung.

Sorge dich nicht um das rechtzeitige Abschalten des Wasserkochers. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus, sobald das Wasser kocht oder die gewählte Temperatur erreicht ist. Zusätzlich ist der Wasserkocher 3-fach sicher und schaltet sich automatisch aus bei Überhitzung, zu geringer Füllmenge oder wenn er von der Basisstation genommen wird.

Einfach zu bedienen und reinigen.

Öffnen Sie den Deckel einfach auf Knopfdruck! Der Wasserkocher kann dank der großen Öffnung besonders einfach und schnell gereinigt werden.

Perfekte Hygiene und einfache Reinigung.

Du möchtest den Wasserkocher reinigen? Das Heizelement des Wasserkochers ist abgedeckt, sodass er einfacher gereinigt werden kann.

Platz sparen dank individueller Kabellänge.

Herumliegende Kabel brauchen Platz. Jetzt kann das Kabel dank der Kabelaufbewahrung unter dem Gerät auf die gewünschte

Länge zwischen Gerät und Steckdose angepasst werden – ohne Kabelsalat. Zusätzlich kann das Kabel vollständig in der Basis verstaut werden, um den Wasserkocher im Schrank aufzubewahren.

Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung.

Noch nie war das Aufsetzen so einfach. Der Wasserkocher erhitzt sich unabhängig davon, wo du ihn auf die Basis stellst. Die 360° Basisstation bietet mehr Flexibilität und komfortable Bedienung. Da das Kabel mit der Basis verbunden ist, kann der Wasserkocher dorthin mitgenommen werden, wo er benötigt wird.

Schnelles Aufheizen dank leistungsstarker 2400 Watt.

Genieße eine Tasse Tee genau dann, wann du es möchtest. Mit dem leistungsstarken Wasserkocher mit max. 2400 Watt Leistung erhaltst du schnell und einfach heißes Wasser. So bleibt mehr Zeit zum Genießen.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Fassungsvermögen Wassertank	1,7 l
Leistung	2400 W
Produktfarbe	Rot
Gehäusematerial	Kunststoff
Wasserstandsanzeige	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Drahtlos	Ja

Ausführliche Details

	Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank	1,7 l
Produktfarbe	Rot
Gehäusematerial	Kunststoff
Wasserstandsanzeige	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Warmhaltefunktion	Nein
Trockengehschutz	Ja
Anti-Kalk-Filter	Ja
Entfernbarer Filter	Ja
Eingetauchtes Heizelement	Ja
Verborgenes Heizelement	Ja
Akustisches Signal, wenn bereit	Nein
	Energie
Leistung	2400 W
Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

	Ergonomie
Automatische Abschaltung	Ja
Drahtlos	Ja
Kabellänge	0,8 m
Kabelaufwicklung	Ja
Rotationsunterseite 360°	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Verriegelbarer Deckel	Ja
Deckelöffnung	Knopf
Form	Jug shape
Anzeigelicht	Ja
Zum Reisen entwickelt	Nein
Abnehmbare Grundfläche	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Breite	228 mm
Tiefe	159 mm
Höhe	261 mm
Gewicht	1,1 kg
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	225 mm
Verpackungstiefe	255 mm
Verpackungshöhe	263 mm
Paketgewicht	1,5 kg