



HP Essential Backpack - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6")

für HP 24X G7; Elite c1030; ENVY 17; ProBook 630 G8 - 640 G8 - 650 G8; ZBook Power G7

Gruppe	Taschen / Tragebehältnisse
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	H1D24AA
EAN/UPC	0886112542061

Beschreibung

Der HP Essential Rucksack erweist sich für Studenten und Berufstätige als eine hervorragende Transportlösung für Notebooks.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Essential Backpack Notebook-Rucksack
Produkttyp	Notebook-Rucksack
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.75 cm x 12.7 cm x 41.91 cm
Gewicht	560 g
Notebook-Kompatibilität	39.6 cm (15.6")
Funktionen	Reißverschlusstaschen, Öffnung für Kopfhörerkabel, Stifthalter
Tragegurt	Schultertrageriemen
Entwickelt für	HP 24X G7; Chromebook 11 G8, 11A G8, 14 G6; Chromebook Enterprise 14 G6; Elite c1030; EliteBook 83X G7, 84X G7, 85X G7; EliteBook x360; ENVY 17; Pro c640; ProBook 44X G7, 45X G7, 630 G8, 640 G8, 650 G8; ProBook x360; ZBook Create G7, Power G7, Studio G7; ZBook Firefly 14 G7, 15 G7; ZBook Fury 15 G7

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Notebook-Rucksack
Breite	31.75 cm
Tiefe	12.7 cm
Höhe	41.91 cm
Gewicht	560 g
Notebook-Kompatibilität	39.6 cm (15.6")
Zusätzliche Fächer	Kopfhörer, Visitenkarten
Funktionen	Reißverschlusstaschen, Öffnung für Kopfhörerkabel, Stifthalter

Tragegurt

Schultertrageriemen

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Compaq 510 | HP 240 G6, 245 G6, 245 G7, 246 G7, 250 G5, 250 G6, 250 G7, 255 G5, 255 G6, 255 G7, 340 G5, 340S G7, 348 G5 | HP Chromebook 11 G5, 11 G6 (Education Edition), 11 G7, 11 G8, 11A G6, 11A G8, 13 G1, 14 G5, 14 G6, 14A G5 | HP Chromebook Enterprise 14 G6 | HP Chromebook Enterprise x360 14E G1 | HP Chromebook x360 11 G1 (Education Edition), 11 G2, 11 G3, 14 G1 | HP Elite c1030 Chromebook, c1030 Chromebook Enterprise | HP Elite Dragonfly | HP Elite x2 G4 | HP EliteBook 1030 G1, 1040 G4, 1050 G1, 725 G4, 735 G5, 735 G6, 745 G4, 745 G5, 745 G6, 755 G4, 755 G5, 820 G4, 830 G5, 830 G6, 830 G7, 835 G7, 840 G4, 840 G5, 840 G6, 840 G7, 840r G4, 845 G7, 850 G4, 850 G5, 850 G6, 850 G7, 855 G7 | HP EliteBook x360 1020 G2, 1030 G2, 1030 G3, 1030 G4, 1030 G7, 1040 G5, 1040 G6, 1040 G7, 830 G5, 830 G6, 830 G7 | HP ENVY 17-ce1005nf | HP Pro c640 Chromebook | HP Pro Tablet 610 G1 | HP Pro x2 612 G2 | HP ProBook 430 G4, 430 G5, 430 G6, 430 G7, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 440 G7, 445 G6, 445 G7, 445r G6, 450 G4, 450 G5, 450 G6, 450 G7, 455 G4, 455 G5, 455 G6, 455 G7, 455r G6, 630 G8, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 640 G8, 645 G3, 645 G4, 650 G3, 650 G4, 650 G5, 650 G8, 655 G3 | HP ProBook x360 11 G2, 11 G3, 11 G4, 11 G5, 11 G6, 435 G7, 440 G1 | HP Spectre Pro 13 G1 | HP Spectre x360 15-ch006tx | HP Stream Pro 11 G3, 11 G4 (Education Edition) | HP x2 210 G2 | HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, Create G7, Power G7 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation | HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation | HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation
