

Ricoh Drum Trommel Picker Finger D0CH2335

Bildtrommel

Gruppe	Zubehör Drucker
Hersteller	Ricoh
Hersteller Art. Nr.	D0CH2335



Beschreibung

Ricoh Drum Trommel Picker Finger (D0CH2335)

Ausführliche Details

	Allgemeines
Typ	Bildtrommel
	Kompatibilität
Kompatible Marken	Ricoh